

Atenschutz-Ratgeber für die Holzverarbeitung

Die Auswahl des richtigen Atemschutzes ist abhängig von den Schadstoffen und deren Konzentration (MAK-Wert). Die Empfehlungen basieren auf dem aktuellen Wissensstand und auf bisherigen Erfahrungswerten. Die Verantwortung über den Einsatz des richtigen Produktes liegt letztendlich allein beim Anwender.

		Partikelfiltermasken									Masken gegen Gase und Dämpfe inklusive Partikelfilter						
		P1			P2			P3			A2/P2		A2/P3	AX/P3	ABEK1/P3		K1
		Comfort	Comfort	Classic	Comfort	Classic	Filter zu Halbmaske Serie 6000	Comfort	Classic	Filter zu Halbmaske Serie 6000	Einwegmaske Serie 4000	Halbmasken-Set 6000	Einwegmaske Serie 4000	Filter zu Halb-/ Vollmasken	Einwegmaske Serie 4000	Filter zu Halbmaske Serie 6000	Filter zu Halbmaske Serie 6000
Abbeizen	Ammoniak																6054
	Dichlormethan																
	organische Lösemittel										4251	6200 Kit	4255	*6098			
Abschlagen	Anstriche				9322	8822	2125										
Abstauben	Werkstücke				9322	8822	2125										
Asbest	Arbeiten im geringem Umfang							9332	8835	2135							
!	Fräsen				9322	8822	2125										
	behandeltes Holz							9332	8835	2135							
Lackieren, Streichen	Kunsthharzlacke										4251	6200 Kit	4255				
	Spritzen										4251	6200 Kit	4255				
	Lacke lösemittelhaltig										4251	6200 Kit	4255				
	Lacke lösemittelhaltig, wassermischbar										4251	6200 Kit	4255				
	Isocynate lösemittelhaltig										4251	6200 Kit	4255				
Kleben	organische Lösemittel										4251	6200 Kit	4255				
Montage	Holz				9322	8822	2125										
Reinigen	Washbenzin, Nitroverdünnung										4251	6200 Kit	4255				
	Staub				9322	8822	2125										
!	Schleifen, Polieren, Schneiden, Sägen, Bohren				9322	8822	2125										
	Span- und Faserplatten				9322	8822	2125										
	Weichholz				9322	8822	2125										
	Hart- und Tropenholz							9332	8835	2135							
	Lacke, Farben				9322	8822	2125										
	Lacke Anti-Fouling							9332	8835	2135							
	Spachtelmasse, Füller	9312	9310	8710	9322	8822	2125										
Span- und Faserplatten	Herstellung															4079	6059

! Bei Fräs-, Schleif-, Schneid- oder Bohrarbeiten mit Maschinen werden Schutzbrillen und Gehörschutz empfohlen!



Partikel-Schutzstufe:

- P1 = minimal
- P2 = optimal
- P3 = maximal

Giftklassifizierung:

- A = organische Gase und Dämpfe
- AX = organische Gase und Dämpfe mit Siedepunkt <65°C

ABEK1 = Säuren, Chlor und Ammoniak
K1 = Ammoniak

* Vollmaske 6800 empfohlen

3M (Schweiz) AG
Holz, Bau- und Malergewerbe
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel. 01 724 92 22
Fax 01 724 90 76
www.3m.com/ch