

Montage *e-BikeLift* 14.7.2020 - V1.3

Empfehlung Montagehöhe:

Fahrräder mit 26" Räder --> **X** = ca.600mm

Fahrräder mit 27.5" Räder --> **X** = ca.650mm

Fahrräder mit 29" Räder --> **X** = ca.650mm

(X = Mass von unterkant Montagekonsole und Fussboden)

(Y = Einhängehöhe über Fussboden)

Seitlicher Abstand = ca.600mm

Je nach Lenkerbreite & Fahrradgröße kann diese Distanz angepasst werden

Montagewerkzeug:

- Schlagbohrmaschine
- Steckschlüssel mit Ratsche SW10mm
- Wasserwaage

Lieferumfang:

- e-BikeLift (1 Stk.)
- Schraube, U-Scheibe & Dübel (4 Stk.)

