


Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung	Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung
51	03005101	1	Verkleidung	74			Wärmeschutz
52	03005201	8	Schraube	75			
	03050101	1	Aggregat komplett	76	03007601	2	Dichtring
				77	03007701	1	Luftfilter
53	03005301	1	Anschlußnippel				
54	03005401	1	Druckminderer				
55	03005501	1	Gewindenippel				
56	03005601	1	Druckschalter				
57	03005701	1	Manometer				
58	03005801	1	Manometer				
59	03005901	1	Sicherheitsventil				
60	03006001	1	Entlüftungsschlauch				
61							
62	03006201	1	Kabel mit Stecker				
63	03006301	1	Ring Kabelschuh				
64	03006401	2	Gabel Kabelschuh				
65	03006501	1	Griff				
66	03006601	1	Rückschlagventil				
67	03006701	4	Gummifuß				
68	03006801	4	Schraube				
69	03006901	8	Scheibe				
70	03007001	4	Mutter				
71	03007101	1	Entwässerungshahn				
72	03007201	1	Druckluftbehälter				
73	03007301	1	Luftleitung				



Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung	Pos.	ET-Nummer	Menge	Beschreibung
1	03000101	4	Schraube	26	03002601	1	Deckeldichtung
2	03000201	8	Federring	27	03002701	1	Gehäusedeckel
3	03000301	1	Zylinderkopf	28	03002801	1	Wellendichtring
4	03000401	1	Anschlußstück	29	03002901	10	Schraube
5	03000501	1	Kopfdichtung	30	03003001	1	Betriebs Kondensator
6	03000601	2	Ventilplatte	31	03003101	1	Anlauf Kondensator
7	03000701	2	Lamellenventil	32	03003201	2	Scheibe
8	03000801	1	Ventildichtung	33	03003301	2	Mutter
9	03000901	1	Kolben	34	03003401	2	Scheibe
10	03001001	1	Zylinderdichtung	35	03003501	2	Federring
11	03001101	1	Zylinder	36	03003601	2	Schraube
12	03001201	5	Schraube	37	03003701	1	Dichtscheibe
13	03001301	1	Gehäusedichtung	38	03003801	1	Kugellager
14	03001401	1	Kolbenring	39	03003901	1	Sicherungsring
15			Dichtring	40	03004001	1	Anker-Rotor
16	03001601	1	Kolbenbolzen	41	03004101	1	Kugellager
17	03001701	2	Sicherungsring	42	03004201	1	Wicklung
18	03001801	1	Triebstange	43	03004301	1	Schutzkappe Ventilator
19	03001901	1	Kurbelwelle	44	03004401	1	Fliehkraftschalter
20	03002001	1	Mutter	45	03004501	10	Scheibe
21	03002101	1	Ölstopfen	46	03004601	6	Federring
22	03002201	3	Schraube	47	03004701	3	Schraube
23	03002301	1	Ölschauglas	48	03004801	2	Federring
24			Dichtung Ölschauglas	49	03004901	2	Schraube
25	03002501	1	Gehäuse	50	03005001	1	Lüfferrad