



Produktfamilie SmartFit

Liefert überragenden Komfort und eine wahrhaft individuelle Passform.



Artikel-Nummern & Bestellinformationen

	Artikel-Nummern	Details DE
	1028142	SmartFit mit Band SNR 30. Produkt wird geliefert in einer attraktiven Verpackung, die für den Selbstbedienungsbereich entwickelt worden ist.
	1030273	SmartFit mit Band SNR 30. Produkt wird geliefert in einer attraktiven Verpackung, die für den Selbstbedienungsbereich entwickelt worden ist.
	1011239	SmartFit SNR 30

Übersicht

Wichtige Funktionen

- Patentierte Conforming Material Technology nutzt die Körperwärme, um sich an die individuelle Form des Gehörgangs jedes einzelnen Trägers anzupassen.
- Liefert überragenden Komfort und eine wahrhaft individuelle Passform.
- Vereinfacht die Lagerhaltung – ein einziges Produkt passt fast jedem Träger
- Abnehmbares Bandsystem und HearPack Aufbewahrungsdose

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Landwirtschaft
- Chemie
- Baugewerbe
- Feuerschutz
- Forstwirtschaft
- Behörden
- Strafverfolgung

Risiken

- Lärm

Normen und Vorgaben

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE
- EN 352-2:2002 - EU Standards

Traditionsmarke

Howard Leight

Spezifikationen

Farbe

- Orange

Form

- 3 Lamellen

Material

- TPE

Verpackungsoptionen

- HearPack

Band Optionen

- Abnehmbares Nylonband

SNR

- 30

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN 352-2:2002
- EC Certification Number – 1134
- EC Attestation Number – 030649; 040809 & 040950
- Laboratory – INSPEC

Zertifizierungen

EU Certification Report - SmartFit

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection/Earplugs/20056/1033.aspx

EU Certification Report - SmartFit

Drucksachen & Dokumentationen

Instruction Manual - SmartFit, SmarFit Blue, Detectable, Process Industry (global)

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/4294986725/1033.aspx

Earplug Instruction Poster - DE

http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/19798/1033.aspx

Schulung &

1. Während Sie den Stiel festhalten, reichen Sie mit der Hand über Ihren Kopf und ziehen vorsichtig an der Ohrens Spitze nach oben und hinten.
2. Führen Sie den Gehörschutzstöpsel so ein, dass alle Ringe ganz in Ihrem Gehörgang sind.

SmartFit

3. Falls richtig eingepasst, ist das Ende des Gehörschutzstöpselstiels sichtbar, wenn man Sie von vorne anblickt.
4. Richtiger Sitz – Falls einer oder beide Gehörschutzstöpsel nicht richtig zu sitzen scheinen, entfernen Sie den Gehörschutzstöpsel und setzen ihn erneut ein.
5. Entfernen – Entfernen Sie den Stöpsel, indem Sie ihn langsam unter vorsichtigem Drehen herausziehen.
6. Akustische Überprüfung – Halten Sie bei eingesetztem Gehörschutz in einer lauten Umgebung die Hände über die Ohren und lassen wieder los. Gehörschutzstöpsel sollten genug Lärm blockieren, dass Sie beim Zuhalten der Ohren mit Ihren Händen keinen großen Unterschied in der Lautstärke bemerken

Zusatzinformationen

Pflege und Instandhaltung

- Kontrolle – Untersuchen Sie vor dem Einsetzen Ihre Gehörschutzstöpsel auf Schmutz, Beschädigung, Verformung oder extreme Härte, und entsorgen Sie sie sofort, falls Sie eine Beeinträchtigung feststellen.
- Reinigung – Waschen Sie wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel nur mit milder Seife und warmem Wasser. Mit einem Handtuch trocken tupfen und in einer Verpackung aufbewahren wenn sie nicht verwendet werden. Gehörschutzstöpsel nicht mit irgendeiner anderen Substanz behandeln, da die Schutzwirkung gemindert und die Leistung beeinträchtigt werden kann.
- Hygiene – Mit der richtigen Wartung können wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel 2 bis 4 Wochen halten.

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE