



Collano Easy Applico 1000 Bedienungsanleitung «Erste Schritte»




1 Montage Pistole
Pistole mit Schlauch verbinden.




7 Montage Tank
Tank auf Adapter positionieren.




13 Manometer
bis maximal 3 bar öffnen.




2 Montage Düse
auf Pistole.




8 Drehung
im Uhrzeigersinn bis Tank einrastet.




14 Kugelhahn
«Druckluft» öffnen.




**3 Montage Appli-
kationsschlauch**
Schlauch am Kugel-
hahn anschrauben.




9 Adapterhebel
entriegeln.




15 Kugelhahn
«Klebstoff» öffnen.




4 Manometer
auf Null stellen.




10 Anschlusshebel
hochdrücken.




16 Kugelhahn
«Applikations-
schlauch» öffnen.



5 Tank bereitstellen
blaue Verschluss-
kappe entfernen.




11 Adapterhebel
einrasten.




17 Klebstoff
auftragen.



**6 Trennpaste ent-
fernen**
Vorsicht: Ventil nicht
nach innen drücken.




12 Druckluftschlauch
anschliessen.




18 Pistole
bei längeren Pausen
in Sperrmittel
Collano HP 4100
eintauchen.




Collano Easy Applico 1000 Tankwechsel / Spülen




1 **Manometer**
auf Null stellen.




3 **Kugelhahn**
«Klebstoff»
schliessen.



5 **Adapterhebel**
entriegeln.



2 **Kugelhahn**
«Applikations-
schlauch» schlie-
ssen.



4 **Kugelhahn**
«Druckluft»
schliessen.



6 **Drehung**
gegen den Uhr-
zeigersinn bis Tank
entriegelt.


Klebstofftank aufsetzen

– Siehe Bedienungsanleitung «Erste Schritte».


Spülen

- Zum Spülen Reinigertank Collano HP 3200 verwenden.
- Pistole solange öffnen, bis Applikationsschlauch und Düse vollständig entleert und mit Reiniger gefüllt sind.


Entsorgen




1 **Entlüften**
rote Entlüftungs-
kappe verwenden.



3 **Boden**
entfernen.



2 **Deckel**
abschrauben.



4 **Entlüftungskappe**
entfernen.

