

## PRODUKT DATA

## RUTSCHFESTE PLATTEN

### Sicherheit

Bei der Installation der Antirutsch-Platten sollte zumindest persönliche Standard-Schutzausrüstung getragen werden. Dazu gehören Schutzbrille, Staubmaske, Handschuhe für hohe Belastung und Overall.

Alle Antirutsch-Platten trocken so einpassen, dass sie frei und flach auf der Oberfläche anliegen.

Die Löcher für die Befestigung in alle Platten bohren. Die jeweiligen Umstände können zwar voneinander abweichen, aber Folgendes kann man als Richtlinie nutzen:

### Gebrauchsanleitung

Die Elemente werden im Allgemeinen verklebt und mit Schrauben befestigt. Mastixharz ist ideal, weil es geringfügige Abweichungen im Untergrund ausgleicht und verhindert, dass sich die Platten hin- und herbewegen. Das Mastixharz sollte nur auf saubere, trockene und fehlerfreie Oberflächen aufgetragen werden, wenn dies die einzige Befestigungsart in Zonen mit leichtem Verkehr ist.

Wenn die Elemente auf feuchten, schmutzigen oder zerbröckelnden Oberflächen oder in sehr kaltem Wetter angebracht werden sollen, das Mastixharz verwenden, um die Antirutsch-Platten an Ort und Stelle einzubetten, und dann immer mit Schrauben befestigen. Die Schraubbefestigungen erfolgen im Allgemeinen alle 600 mm.

### Zuschnitt

Das Antirutsch-Material lässt sich nur mit Mühe schneiden. Wenn also viel Material zugeschnitten werden muss, fragen Sie nach unserem Zuschnitt-Service. Wenn nötig, können die Antirutsch-Platten vor Ort mit Hilfe einer Schweißsäge und den entsprechenden Sägeblättern (Bosch "T101 A1F" oder ähnliche sind ideal) zugeschnitten werden.

### Befestigungen

Wenn mechanische Befestigungen nötig sind, kann man Folgendes als Richtlinie nutzen:

Befestigung an **Holz**: Nr.8 x 30mm verzinkte oder Edelstahl-Schrauben

Befestigung an **Stahl**: Nr.8 x 20mm Flachkopf-Schneidschrauben von Pozi aus Edelstahl oder Nr. 8 x 20mm verzinkte, selbstbohrende Flachkopfschrauben von Philips

Befestigung an **Beton**: Nr.8 x 30mm Edelstahl- oder verzinkte Maueranker.

Befestigung an **offenem Gitter**: Edelstahl- oder verzinkte Klemmschellen und Kugelkopfbolzen in geeigneter Länge für die Tiefe der vorhandenen Treppentritte.

### Senkung

Wenn Löcher in die Platten gebohrt werden, sollten Sie keine Senkungen anbringen.

### Vorbereitung

Der Untergrund muss nur minimal vorbereitet werden. Wenn nur das Mastixharz als Befestigungsmittel verwendet wird, sollte der Untergrund schön sauber und trocken sein. Unebener oder löchriger Beton usw. sollte im Idealfall ausgefüllt werden. Das Mastixharz wird welligen Untergrund und geringfügige Defekte ausgleichen können.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
info.nl@ro-m.com  
www.ro-m.com

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
info.be@ro-m.com  
www.ro-m.com

#### Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
info.fr@ro-m.com  
www.ro-m.com

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
info.uk@ro-m.com  
www.ro-m.com

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
info.it@ro-m.com  
www.ro-m.com

## PRODUKT DATA

## RUTSCHFESTE PLATTEN

### Bohrung

Die Antirutsch-Platte an Ort und Stelle festhalten und durch die Platte in den Untergrund bohren. Bei Betonuntergrund ist wahrscheinlich ein Dübel nötig. Das Bohrloch in der Platte muss nicht größer als das Bohrloch im Untergrund sein.

### Top Finish

Carbon und Silikonkies – perfecte Oberfläche

### Verarbeitungstemperatur

-20 to +80°C

### Rust-Oleum® ANTIRUTSCH STUFEN



An jedem Ende der Antirutsch-Stufen ein Loch ca. 15 mm von der hinteren Kante und ca. 15 mm von der Seite entfernt bohren. Das zweite Loch sollte ca. 15 mm von der Seite entfernt auf der Linie gebohrt werden, wo der schwarze Treppentritt auf die gelbe oder weiße Treppenkante trifft. Die Antirutsch-Stufen müssen in der Mitte des Stufentritts wahrscheinlich nicht zusätzlich befestigt werden (es sei denn, die Stufe ist mehr als 2000 mm lang).

### Rust-Oleum® ANTIRUTSCH TREPPENPODEST ABDECKUNG & Rust-Oleum® ANTIRUTSCH PLATTEN



Auch hier sollten die Befestigungen sich ca. 15 mm von den Kanten entfernt befinden. Zusätzliche Befestigungen sollten 600 mm voneinander entfernt sein.

### Rust-Oleum® ANTIRUTSCH STUFENECKEN



Bohlöcher ca. 50 mm von jeder Kante entfernt und dann ca. 300-400 mm voneinander entfernt.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

## PRODUKT DATA

## RUTSCHFESTE PLATTEN

### Rust-Oleum® SPECIALKLEBER

Nachdem die Löcher in die Platten gebohrt sind, die Platte umdrehen und das Mastix auftragen. (Die 310 ml Tube passt in eine Standard-Skelett-Pistole). Einen 6 mm breiten Streifen einmal außen um die Platte herum auftragen, dann waagerechte Streifen, ca. 200 mm voneinander entfernt. Die Platte an der richtigen Stelle sofort fest andrücken. Unter normalen Bedingungen zum Trocknen erreicht das Mastix nach 2-4 Stunden eine gute Haftung. Wenn das Mastix die einzige Befestigungsmethode ist, achten Sie bitte darauf, dass eine gute Haftung durch das Mastix erzielt wurde, bevor Sie den Bereich wieder für die Nutzung freigeben.

### 1 x 310 ml Special Kleber =

4 x 600mm ANTIRUTSCH STUFEN /  
3 x 1000mm ANTIRUTSCH STUFEN /  
2 x 1500mm ANTIRUTSCH STUFEN /  
2 x ANTIRUTSCH TREPPENPODEST ABDECKUNG /  
2 x 1200mm x 1200mm ANTIRUTSCH PLATTEN /  
1 x 1200mm x 2400mm ANTIRUTSCH PLATTEN /  
12 x 1000mm ANTIRUTSCH STUFENECKEN /  
8 x 1500mm ANTIRUTSCH STUFENECKEN

### REINIGUNG

#### Antirutsch-Platten

#### Tipps

Antirutsch-Platten sind zwar schmutzabweisend, aber auch sie können schmutzig werden.

Trockener Schmutz kann leicht mit einem harten Besen weggekehrt werden und sollte regelmäßig entfernt werden.

Wenn auf den Antirutsch-Platten etwas verschüttet wurde oder der Schmutz tief sitzt, können Reinigungsmittel benutzt werden. Es ist aber ratsam, zuerst auf einer Antirutsch-Platte das Reinigungsmittel auszuprobieren, bevor Sie die ganze Fläche reinigen. Sie lösen das Reinigungsmittel in warmem Wasser auf und schrubben den verschmutzten Bereich mit einer Bürste ab, bis er sauber ist. Überschüssiges Wasser kann mit einem Fön oder aufnahmefähigem Material (Tüchern) entfernt werden.

Wenn es die Umstände gestatten, können Antirutsch-Treppenplatten auch mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden, ohne Schaden zu nehmen. Sie sollten dabei aber vorsichtig sein, wenn nach unten festgeklebt und/oder an den Kanten versiegelt wurde, weil durch starkes und/oder häufiges Hochdruckreinigen die Abdichtungen und Klebstoffe beschädigt werden könnten.

### ALLGEMEINE ROUTINEWARTUNG

Die Befestigungen/Verklebungen sollten regelmäßig auf ihre Sicherheit hin überprüft werden. Die Umstände ändern sich zwar, weil die Verkehrsbelastung usw. sich ändern, aber monatliche Inspektionen sind zu empfehlen.

#### Rust-Oleum Netherlands B.V.

Braak 1, 4704 RJ  
P.O. Box 138, 4700 AC  
Roosendaal, The Netherlands  
T +31 (0)165 593 636  
F +31 (0)165 593 600  
[info.nl@ro-m.com](mailto:info.nl@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### N.V. Martin Mathys S.A.

Kolenbergstraat 23  
B - 3545 Zelem  
Halen, Belgium  
T +32 (0)13 460 200  
F +32 (0)13 460 201  
[info.be@ro-m.com](mailto:info.be@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum France S.A.S

11, Rue Jules Verne, B.P. 60039  
95322 St-Leu-la-Forêt Cedex  
France  
T +33 (0)130 400 044  
F +33 (0)130 409 980  
[info.fr@ro-m.com](mailto:info.fr@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum UK Ltd.

Unit 6, Spitfire Close  
Coventry Business Park  
Coventry, CV5 6UR  
United Kingdom  
T +44 (0)2476 717 329  
F +44 (0)2476 718 930  
[info.uk@ro-m.com](mailto:info.uk@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)

#### Rust-Oleum Mathys Italia s.r.l.

Largo Donegani 2  
20121 Milano, Italia  
T +39 335 10 93 482  
[info.it@ro-m.com](mailto:info.it@ro-m.com)  
[www.ro-m.com](http://www.ro-m.com)